


Руководство по эксплуатации музыкального светильника Норден

Светильник может управляться с помощью Bluetooth (беспроводная передача данных)



Инструкции по установке:

Из-за ограничений передачи данных по Bluetooth сквозь стены убедитесь, что светильник установлен подходящем месте и нет препятствий для управления.

Инструкции по использованию:

1 Установка программы на смартфон:


Просканируйте 2D-код для установки программы смартфон. Данная программа совместима с телефонами, работающими на Android версии 4.0 и выше, iOS 7.0 или более поздняя версия.

2 Добавление/Удаление/Переименование светильника:


Включите Bluetooth-светильник, затем запустите программу и добавьте светильник, выполнив следующие действия:




3 Описание функций основного интерфейса:



- Нажмите кнопку "On-Off" для включения/выключения светильника. Нажмите область выбора цвета или кнопку основного света для включения даже в выключенном состоянии.
- Нажмите на области выбора цвета или проведите по ней для выбора цвета света.
- Нажмите кнопку основного и цвета подсветки для переключения между этими двумя режимами.
- Яркость основного света регулируется в области выбора цвета.
- В области световых эффектов имеется пять опций: "Без световых эффектов", "Радуга", "Пульсация", "Мерцание", "Свеча". Для выхода из световых эффектов нажмите "Без световых эффектов".
- Нажмите "Музыка" для воспроизведения музыки на устройстве, нажмите "Ритм музыки" для того, чтобы цветной свет повторял ритм музыки.




- Нажмите "Встряска" для управления люстрой одним взмахом телефона. У режима "Встряска" есть разные функции.




4 Описание функций меню


Нажмите значок меню в верхнем левом углу. В нем доступны пункты "Подключение по Bluetooth", "Время света", "Автоматический режим", "Ассистент по сну" и "Подробная информация".



- Нажмите пункт "Подключение по Bluetooth" для установки соединения со светильником, переименования, удаления устройства.
- Нажмите "Время света" для установки времени отключения, светильник будет постепенно выключаться в течение установленного времени. После этого нажмите "Подтвердить настройки" и включится счетчик обратного отсчета. Нажмите "Отменить настройки" для выхода из режима таймера отключения.



- "Автоматический режим" — настройка цвета и яркости при включении света.
- "Ассистент по сну" — настройка времени включенного освещения. В установленное время светильник выключится, а музыка перестанет звучать. После установки времени нажать кнопку подтверждения; будет осуществлен переход на страницу обратного отсчета времени. При необходимости отменить режим ожидания следует нажать кнопку Отмена, что приведет к выходу из режима.



- "Подробная информация" — отображение версии приложения и поиск его обновления.

Примечания: После настройки соединения возможно воспроизведение через другой аудиопроигрыватель.